

MANUEL D'UTILISATION



Rouleuse d'établi 900 mm

Merci d'avoir acheté une Rouleuse d'établi Veuillez lire attentivement le présent manuel avant d'utiliser votre machine. Si votre rouleuse ne fonctionne pas correctement, veuillez contrôler les éléments correspondants. Si le problème persiste, demandez de l'aide à votre revendeur. Manuel d'utilisation pour la Rouleuse d'établi 130-3622 36" (900mm) x 22GA

Respectez les consignes ci-dessous pour faire fonctionner correctement et efficacement votre Cintreuse à rouleaux.

Le présent Manuel d'utilisation décrit les étapes requises pour la préparation, l'utilisation et l'entretien. Lisez-le attentivement et en détail. Pour tout renseignement complémentaire, contactez votre revendeur.

Comment former des Cercles en seulement deux passes

La longueur de matériau requise pour former un cercle de la dimension souhaitée est la première question à se poser. Pour déterminer la longueur approximative de matériau requise, utilisez la formule :

 $C = \pi * D$

οù

C est la circonférence.

 π vaut 3,1415926535

D est le diamètre.

Par exemple, pour trouver la longueur de matériau (C ou circonférence) requise pour former un cercle de 101.6mm de diamètre, multipliez 101.6mm par 3,1415926535. Résultat : 319.20mm qui est donc la circonférence et la longueur du matériau requise.

Découpez quelques échantillons de matériau de cette longueur pour faire des essais de cintrage. Le matériau devra peut-être être rallongé ou raccourci en fonction des résultats des essais de cintrage.

Pour adapter les Rouleaux à l'épaisseur du matériau

Pour travailler avec des épaisseurs différentes, desserrez les vis à serrage à main qui se trouvent à droite des vis de réglage. Faites tourner les vis de réglage pour soulever ou abaisser le rouleau pinceur inférieur. Insérez le matériau entre les rouleaux à partir de l'avant de la machine et réglez les rouleaux pour qu'ils serrent correctement le matériau. Resserrez les vis à serrage à main et enlevez le matériau que vous avez placé entre les rouleaux.

Pour adapter les Rouleaux au diamètre du cylindre

En fonction du diamètre du cercle à former, soulevez le rouleau libre en tirant sur le levier de came en direction de l'opérateur jusqu'à ce que le rouleau libre donne l'impression de "tomber en place". Desserrez les vis à serrage à main qui se trouvent à côté des vis de réglage arrière, situées à l'arrière du rouleau. Réglez le rouleau libre en faisant tourner les vis de réglage arrière. Une fois que le rouleau libre a été réglé pour obtenir l'angle de cintrage souhaité, resserrez les vis à serrage à main.

Il n'est pas possible d'utiliser une formule exacte pour effectuer ce réglage car le "retour élastique" du matériau varie en fonction du type de matériau utilisé. Ce n'est qu'en faisant des essais de cintrage sur des échantillons que vous pourrez déterminer les réglages corrects. Les rouleaux doivent être réglés de manière absolument parallèle, faute de quoi le matériau partira de travers lors du cintrage.

Pour faire fonctionner la Cintreuse

Après avoir effectué le réglage du diamètre, insérez le matériau à partir de l'avant de la cintreuse et faites tourner la manivelle de commande dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que la moitié environ du matériau soit passée entre les rouleaux. Si les rouleaux sont motorisés, assurez-vous que le rouleau pinceur supérieur tourne bien dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Pendant que vous insérez le matériau dans la cintreuse, soulevez le rouleau libre.

Continuez à tourner jusqu'à l'obtention d'un demi-cercle. Il est important de faire tourner les rouleaux pendant que vous actionnez le levier de la came. En effet, si le levier de la came est actionné alors que les rouleaux ne sont pas en train de tourner, cela créera un point ou une ligne plate visible sur toute la largeur du matériau.

Lorsqu'un demi-cercle a été formé, ré-insérez l'extrémité de matériau formée entre les rouleaux (comme illustré ci-contre) et faites tourner la manivelle dans le sens des aiguilles d'une montre pour former un cercle complet. Si les rouleaux sont motorisés, mettez l'interrupteur dans une position qui fera tourner le rouleau pinceur supérieur dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.



Vis de réglage avant et arrière

Les quatre vis de réglage (deux à l'avant et deux à l'arrière) ont été intégrées dans les flancs du bâti (à droite et à gauche).

Les deux vis de réglage à l'avant permettent à l'opérateur de soulever ou d'abaisser le rouleau pinceur pour régler l'écartement entre les rouleaux pinceurs supérieur et inférieur en fonction du matériau à faire passer dans la machine.

Les vis de réglage à l'arrière, situées à droite et à gauche, permettent à l'opérateur de soulever ou d'abaisser le rouleau libre, ce qui détermine le degré de cintrage du matériau transformé par la machine. Les flancs de droite et de gauche sont tous deux munis d'une échelle graduée pour aider l'opérateur dans cette tâche.


Pour sortir la pièce formée


Soulevez la manivelle de commande et faites glisser le support de poignée vers la droite. Faites glisser le matériau cintré hors du rouleau. Si le matériau n'est pas assez long ou si la pièce formée n'a pas le bon diamètre, procédez à des essais supplémentaires. Lorsque vous aurez obtenu le bon réglage pour les rouleaux, vous pourrez fabriquer des milliers de pièces identiques.



Cintrage inversé

La cintreuse permet de former en une seule passe des cercles dont le diamètre est égal ou légèrement supérieur au diamètre des rouleaux. Pour effectuer les réglages correspondant à l'épaisseur du matériau et pour déterminer la longueur de matériau requis, consultez la section "Comment former des Cercles en seulement deux passes"





LISTE DES COMPOSANTS

REF. DESCRIPTION

1 Flanc de gauche

2 Flanc de droite

3 Base

4 Support de rouleau

5 Rouleau 1 6 Rouleau 2

7 Bouton de blocage

8 Capot 9 Goupille 10 Manivelle 11 Vis de réglage

12 Tige

13 Barre de traction

14 Bouton

15 Support de la barre de traction

16 Vis de réglage 17 Engrenage 18 Rouleau 3 19 Arbre 20 Arbre

21 Capot de gauche 22 Capot de droite 23 Engrenage

24 Axe de blocage de l'engrenage

REF. DESCRIPTION

25 Palier

26 Support de rouleau

27 Levier

28 Capot de poignée

29 Vis 30 Vis 31 Vis

32 Goupille fendue

33 Rondelle 34 Goujon 35 Goujon

36 Bouton de poignée

37 Goupille 38 Ecrou 39 Ecrou 40 Goujon 41 Rondelle 42 Goujon 43 Ecrou 44 Goupille 45 Vis 46 Ecrou 47 Goujon 48 Rondelle

Veuillez lire attentivement le présent manuel avant d'utiliser votre machine.

Si votre Cintreuse à rouleaux ne fonctionne pas correctement, veuillez contrôler les éléments correspondants.

Si le problème persiste, demandez de l'aide à votre revendeur.